ALDI SÜD

Bedienungs-anleitung

AMBIANO

DOPPELSCHLITZ-TOASTER

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**

Lieferumfang/Geräteteile **6**

Allgemeines **7**

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7

Zeichenerklärung und weitere Informationen 7

Sicherheit **8**

Bestimmungsgemäße Verwendung 8

Sicherheitshinweise 9

Aufbau und Montage **14**

Vor dem ersten Gebrauch 14

Bedienung **16**

Benutzung des Gerätes 16

Zusatzfunktionen Auftauen / Auftau-Taste 17

Aufwärmen / Aufwärm-Taste 18

Brötchen-Röstaufsatz 18

Wartung, Reinigung und Pflege **20**

Gehäuse 20

Brötchen-Röstaufsatz 21

Krümelschublade 21

Störung und Behebung **22**

Technische Daten **23**

Konformitätserklärungen **23**

Entsorgung **23**

Verpackung entsorgen 23

Gerät entsorgen 23

A
2
3
4
5
6
7
9
8

B
10

C

D

Lieferumfang/Geräteteile

1. Brötchen-Röstaufsatz
2. Röstschächte mit Brotzentrierung
3. Einschalthebel
4. Schnellstopp-Taste mit Kontrollleuchte
5. Aufwärm-Taste, mit Kontrollleuchte (für erkaltete Toastscheiben)
6. Auftau-Taste, mit Kontrollleuchte (für gefrorene Toastscheiben)
7. Bräunungsgradregler (1-7)
8. Kabelaufwicklung (Gehäuseboden)
9. Gummifüße
10. Krümelschublade
11. Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abb.)

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Doppelschlitz-Toaster. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Doppelschlitz-Toaster einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an dem Doppelschlitz-Toaster führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Doppelschlitz-Toaster an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung und weitere Informationen

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät und/oder auf der Verpackung verwendet oder dienen zur Darstellung von zusätzlichen Informationen.

Bedienungsanleitung lesen und beachten!

Wichtige Warnhinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

⚠ WARNUNG!	bezieht sich auf Personenschäden
HINWEIS!	bezieht sich auf Sachschäden

Wichtige Informationen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärungen“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien.

Le label « Geprüfte Sicherheit » (Sécurité contrôlée) certifie que cet appareil peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions d'utilisation prévisibles. Le label atteste que cet appareil est conforme à la loi sur la sécurité des produits.

Dieses Symbol signalisiert besondere Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten (siehe Kapitel „Entsorgung").

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Toasten von geeigneten Toastbrotscheiben und zum Aufbacken von Brötchen (mit dem Brötchen-Röstaufsatz) bestimmt. Zudem ist das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt, aber nicht in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, nicht in landwirtschaftlichen Anwesen, nicht von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie Frühstückspensionen. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach-und Geräteschäden.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät, der Netzadapter und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre, fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren benutzen und aufbewahren. Lassen Sie das Verbindungskabel nicht herunterhängen, damit nicht daran gezogen wird.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern – **Erstickungsgefahr!**

Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit einer Netzspannung gemäß Typenschild an.
- Bei der Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Fachwerkstatt ersetzt werden, um Verletzungs- und Unfallgefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befindet und frei zugänglich ist, um das Gerät im Störfall schnell vom Netz zu trennen.
- Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Fachwerkstätten ausgeführt werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht lassen, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Unfälle zu vermeiden, sollten niemals mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig (z. B. über einen 3er-Steckdosenverteiler) an dieselbe Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und benutzen Sie es nicht im Freien, da es weder Regen noch anderer Feuchtigkeit ausgesetzt werden darf **– Stromschlaggefahr!**
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät dann heraus! Nehmen Sie das Gerät danach nicht mehr in Betrieb, sondern lassen Sie es erst von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen. Dies gilt auch, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist. **Stromschlaggefahr!**
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung oder bei Betriebsstörungen! Niemals am Netzkabel ziehen! **Stromschlaggefahr!**

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder das Gerät nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen platziert wird. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt. **Stromschlaggefahr!**
- Knicken Sie das Netzkabel keinesfalls, da dies zu einem Kabelbruch führen kann. **Stromschlaggefahr!**
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind. **Stromschlaggefahr!**
- Öffnen Sie das Gerät nie und versuchen Sie keinesfalls, mit Metallgegenständen in das Innere zu gelangen. **Stromschlaggefahr!**
- Bitte beachten Sie weitere Hinweise im Kapitel Wartung, Reinigung und Pflege.

Gefahren beim Betrieb des Doppelschlitz-Toasters

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Brot kann brennen! Stellen Sie den Toaster nicht zu nahe an eine Wand, in die Nähe von Gardinen, unter einen Hängeschrank oder in die Nähe anderer brennbarer Materialien. Decken Sie die Röstschächte während des Betriebes nicht ab. **Es besteht Entzündungsgefahr!**
- Greifen Sie nie mit den Händen oder führen Sie nie irgendwelche Gegenstände in die Röstschächte, während der Toaster am Stromnetz angeschlossen ist. **Stromschlaggefahr!**
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät auf eine rutschfeste und hitzebeständige Unterlage stellen. Um einen Hitzestau zu vermeiden, das Gerät nicht direkt an eine Wand oder

unter einen Hängeschrank o. ä. stellen. Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab. Sorgen Sie für ausreichenden Freiraum und Sicherheitsabstand zu allen leicht schmelzenden und brennbaren Gegenständen
– um Gefährdungen zu vermeiden!

- Bei Betrieb von Elektro-Wärmegeräten entstehen hohe Temperaturen, die zu Verletzungen führen können, z. B. Gehäuse, Brötchen-Röstaufsatz, Röstschächte usw. können sehr heiß werden. Berühren Sie keinesfalls mit bloßen Händen die heißen Oberflächen! Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin. **Verletzungsgefahr!**
- Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es zuerst ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder reinigen und verstauen **– Verbrennungsgefahr!**
- Nur Original-Zubehör verwenden. Bei der Verwendung von nicht Original-Zubehör ist mit erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. Bei Unfällen oder Schäden mit nicht Original-Zubehör entfällt jede Haftung. Bei der Verwendung fremder Zubehörteile und daraus resultierenden Geräteschäden erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie Stolperfallen mit Netzkabeln und halten Sie junge Kinder während des Betriebes bis zum endgültigen Verstauen von dem Toaster fern.
- Ist der Einsatz eines Verlängerungskabels unumgänglich, darf der Toaster nur mit einem für mindestens 16A zugelassenen Verlängerungskabel betrieben werden.
- Während des Betriebes können die berührbaren Flächen sehr heiß werden! Fassen Sie den Toaster nur an den vorhandenen Handgriffen und Bedienelementen an.
  Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nur zum Toasten von Toastbrotscheiben oder zum Aufbacken von Brötchen (mit dem Brötchen-Röstaufsatz), keinesfalls für andere Zwecke!

- Betreiben Sie den Toaster nicht ohne eingesetzte Krümelschublade.
- Beachten Sie bitte, dass Sie den Brötchen-Röstaufsatz nicht komplett abdecken, um einen Hitzestau zu vermeiden. Legen Sie im Zweifelsfall, je nach Größe der Brötchen, nur eines auf den Brötchen-Röstaufsatz.
- Die waagerechten Metall-Streben des Brötchen-Röstaufsatzes weisen jeweils zwei seitlich angebrachte Erhebungen auf. Benutzen Sie zum Auflegen von Brötchen ausschließlich den Bereich zwischen den Erhebungen.
- VORSICHT: Bei der Entnahme kleinerer Toastscheiben besteht **Verbrennungsgefahr!**

Aufbau und Montage

Vor dem ersten Gebrauch

⚠ WARNUNG!

Bitte überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden. Benutzen Sie es im Zweifelsfalle nicht, sondern wenden Sie sich in diesem Falle an unseren Kundendienst. Die Serviceadresse finden Sie auf der Garantiekarte.

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus seiner Verkaufsverpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile von Verpackungsstaubresten, gemäß den Angaben im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“.

Vor der ersten Benutzung Ihres Toasters ist es notwendig, bei höchster Röststufe (Stufe 7) ca. 4-5 Heizvorgänge ohne Einlegen von Toastscheiben durchzuführen. Hierbei evtl. auftretender leichter Geruch sowie Rauchentwicklung sind fertigungsbedingt und verschwinden nach einigen Heizdurchgängen. Dies ist keine Fehlfunktion des Gerätes. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch Öffnen eines Fensters.

- Stellen Sie den Toaster in der Nähe einer vorschriftsmäßig installierten Schutzkontakt-Steckdose auf.

Achten Sie dabei auf eine ebene und trockene sowie rutschfeste und wärmebeständige Standfläche.

- Wickeln Sie das Netzkabel ganz von der Kabelaufwicklung 8 am Gehäuseboden ab und schließen Sie das Gerät an der Schutzkontakt-Steckdose an.

Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, schauen Sie bitte im Kapitel „Störung und Behebung“ nach.

- Drehen Sie den Bräunungsgradregler 7 auf die höchste Stufe und drücken Sie den Einschalthebel 3 soweit nach unten, bis er einrastet.
- Schalten Sie das Gerät nach den Aufheizvorgängen aus, trennen es vom Netz und lassen es vollständig auf Raumtemperatur abkühlen.
- Reinigen Sie den Toaster wie im Abschnitt „Wartung, Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Bedienung

Benutzung des Gerätes

⚠ WARNUNG!

Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Schutzkontakt-Steckdose auf. Achten Sie dabei auf eine ebene und trockene sowie rutschfeste und wärmebeständige Standfläche. Wickeln Sie das Netzkabel ganz von der Kabelaufwicklung am Gehäuseboden ab und schließen Sie das Gerät an der Schutzkontakt-Steckdose an.

Der Bräunungsgrad lässt sich je nach Geschmack durch Drehen des Bräunungsgradreglers von Stufe „1“ (leichtes Bräunen) bis Stufe „7“ (starkes Bräunen) stufenlos einstellen. Beachten Sie bitte, dass tiefgefrorenes Toastbrot eine längere Bräunungszeit benötigt als normales oder dünnes Toastbrot. Je höher der Feuchtigkeits-/Wassergehalt des Toastbrotes, desto länger die Bräunungszeit. Hierfür benötigen Sie möglicherweise etwas Übung, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.

Wenn Sie nur eine Toastscheibe einlegen, muss der Bräunungsgradregler 7 auf eine etwas niedrigere Position gedreht werden.

HINWEIS!

Entfernen Sie alle Schutzverpackungen von den Toastscheiben, bevor Sie diese in die Röstschächte stecken!

HINWEIS!

Stecken Sie niemals zerbrochene Toastscheiben in den Röstschacht; sie könnten darin stecken bleiben!

HINWEIS!

Stecken Sie keine glasierten oder gefüllten Lebensmittel, sowie mit Butter etc. bestrichenen Toastscheiben in die Röstschächte.

HINWEIS!

Sollte sich einmal eine Toastbrotscheibe im Gerät verklemmen, so ziehen Sie zuerst den Netzstecker und lassen den Toaster vollständig abkühlen! Lösen Sie erst dann die Scheibe. Benutzen Sie hierzu auf keinen Fall Metallgegenstände, damit die Heizdrähte und der Mechanismus des Toasters nicht beschädigt werden.

Der Einschalthebel rastet nur ein, wenn der Toaster am Stromnetz angeschlossen ist.

Nachdem Sie die Toastscheibe/n eingelegt haben, drücken Sie den Einschalthebel 3 bis zum Einrasten hinunter. Der Toastvorgang beginnt. Die Kontrollleuchte der Schnellstopp-Taste 4 zeigt den Toastvorgang an.

Dieser Toaster zentriert die Toastscheiben automatisch in den Röstschächten 2. Damit ist eine gleichmäßige Bräunung gewährleistet.

Ist der eingestellte Bräunungsgrad erreicht, wird der Toastvorgang automatisch beendet und das Gerät schaltet sich ab.

Zusatzfunktionen Auftauen / Auftau-Taste

Wenn Sie gefrorenes Toastbrot toasten möchten, legen Sie die Scheiben ein, stellen den Bräunungsgradregler 7 auf die gewünschte Position ein, drücken den Einschalthebel 3 bis zum Einrasten herunter und betätigen dann die Auftau-Taste 6. Die Kontrollleuchte der Auftau-Taste 6 zeigt die Auftaufunktion an. Wenn der Toast aufgetaut und geröstet ist, wird der Röstvorgang automatisch beendet (siehe **Abb. D**).

Aufwärmen / Aufwärm-Taste

Wenn Sie bereits erkaltete Toastscheiben wieder erwärmen möchten, legen Sie die Toastscheibe(n) ein, stellen den Bräunungsgradregler 7 auf die gewünschte (empfohlen wird eine niedrige Stufe) Stufe ein, drücken den Einschalthebel 3 bis zum Einrasten herunter und betätigen dann die Aufwärm-Taste 5. Die Kontrollleuchte der Aufwärm-Taste 5 zeigt die Aufwärmfunktion an. Wenn der Toast aufgewärmt ist, wird der Aufwärmvorgang automatisch beendet (siehe **Abb. D**).

Brötchen-Röstaufsatz

⚠ WARNUNG!

Die Metallstäbe des Brötchen-Röstaufsatzes werden während des Aufbackens heiß! Fassen Sie den Brötchen-Röstaufsatz während des Betriebes nicht an – Verbrennungsgefahr!

HINWEIS!

Beachten Sie bitte, dass Sie den Brötchen-Röstaufsatz nicht komplett abdecken, um einen Hitzestau zu vermeiden. Legen Sie im Zweifelsfall, je nach Größe der Brötchen, nur eines auf den Brötchen-Röstaufsatz.

HINWEIS!

Die waagerechten Metall-Streben des Brötchen-Röstaufsatzes weisen jeweils zwei seitlich angebrachte Erhebungen auf. Benutzen Sie zum Auflegen von Brötchen ausschließlich den Bereich zwischen den Erhebungen.

Um etwaige Geräteschäden durch Überhitzung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen bei der Benutzung des Brötchen-Röstaufsatzes eine Einstellung des Bräunungsgradreglers zwischen Stufe 1 und Stufe 3 zu wählen. Sollte der gewünschte Zustand der Brötchen noch nicht erreicht sein, wiederholen Sie den Vorgang.

⚠ WARNUNG!

Legen Sie keinesfalls Toastbrot oder Brötchenhälften direkt auf die Röstschächte. Brandgefahr!
Verwenden Sie immer den mitgelieferten Brötchen-Röstaufsatz.

Mit dem Brötchen-Röstaufsatz 1 können Sie Brötchen vom Vortag oder dickere Toastbrotscheiben, die nicht in den Röstschacht passen, aufbacken.

Stellen Sie den Brötchen-Röstaufsatz 1 auf die Rostschächte 2. Klappen Sie hierfür die an den Kunststoffgriffen des Brötchen-Röstaufsatzes 1 angebrachten Drahtbügel jeweils vorsichtig nach unten bis zum Anschlag um. Setzen Sie den Brötchen-Röstaufsatz 1 nun auf den Toaster, so dass der mittlere Steg zwischen den Röstschächten 2 in den dafür vorgesehenen Aussparungen der Drahtbügel sitzt. Legen Sie die Brötchen auf die Metallstäbe, achten Sie dabei darauf, dass die Brötchen ausschließlich zwischen den Erhebungen der Metallstreben platziert werden. Die Stellung des Bräunungsgradreglers 7 richtet sich nach Ihrem Geschmack. Wir empfehlen Ihnen jedoch eine niedrige Einstellung zu wählen und den Toastvorgang bei Bedarf, nach einer kurzen Abkühlphase, zu wiederholen. Gegebenenfalls wenden Sie die Brötchen nach dem automatischen Abschalten des Gerätes und wiederholen den Vorgang, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben (siehe **Abb. C**).

Nach der Beendigung des Aufbackvorganges lassen Sie das Gerät samt Zubehör bitte vollständig abkühlen.

⚠ WARNUNG!

Um Gefährdungen zu vermeiden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker und lassen das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen.

Wartung, Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG!

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vollständig abkühlen, bevor Sie es/sie reinigen und verstauen! Stromschlaggefahr!

HINWEIS!

Verwenden Sie für die Reinigung keinesfalls spitze, kratzende Gegenstände oder Scheuermittel sowie scharfe Reinigungsmittel. Sie könnten das Gerät oder seine Teile irreparabel beschädigen.

⚠ WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt. Das Gerät nie in Wasser tauchen. Stromschlaggefahr!

Gehäuse

- Zur Reinigung des Toastergehäuses benutzen Sie ein trockenes, allenfalls mäßig feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch.
- Anschließend gut trocken reiben.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Toasters gelangt!

Brötchen-Röstaufsatz

- Reinigen Sie den Brötchen-Röstaufsatz 1 in mildem, warmen spülmittelhaltigem Wasser.
- Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen und gut abtrocknen.

Krümelschublade

Gelegentlich ist es notwendig, Brotreste und Krümel aus dem Toaster zu entfernen. Im Gerät befindet sich eine praktische Krümelschublade 10, die Sie seitlich am dafür vorgesehenen Griff herausziehen können (siehe **Abb. B**).

- Ziehen Sie die Krümelschublade 10 heraus und entleeren diese.
- Setzen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Krümelschublade 10 wieder ein, indem Sie diese bis zum Anschlag in das Gerät schieben.

Störung und Behebung

Störung:	Ursache:	Behebung:
Das Gerät zeigt keine Funktion. Der Einschalthebel rastet nicht ein.	Der Toaster ist nicht mit der Schutzkontakt-Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontakt-Steckdose.
Nach Ende des Toastvorganges wird der Toast nicht aus dem Röstschacht herausgehoben.	Es hat sich eine Toastscheibe verklemmt.	Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen! Benutzen Sie anschließend zum Lösen der Scheibe keine spitzen Metallgegenstände.
Die Toastscheibe wird zu braun.	Der Bräunungsgradregler ist zu hoch eingestellt.	Stellen Sie den Bräunungsgradregler niedriger ein.
Die Toastscheibe wird nicht braun.	Der Bräunungsgradregler ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den Bräunungsgradregler höher ein.

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Unsere Serviceadresse können Sie der Garantiekarte entnehmen. Die Bedienungsanleitung kann bei unserem Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

Technische Daten

Nennspannung:	220 - 240 V~
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Nennleistung:	750 W
Schutzklasse:	I

Konformitätserklärungen

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der auf der beigelegten Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Mit dem CE Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen aller zutreffenden EG-Richtlinien.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.

Gerät entsorgen

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll! Entsprechend gesetzlicher Vorschriften muss das Altgerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Altgerät enthaltene Wertstoffe wiederverwertet und die Umwelt geschont. Weiterführende Auskünfte erteilen die zuständige kommunale Verwaltungsbehörde oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

DE

Importiert durch:

HANS-ULRICH PETERMANN GMBH & CO. KG
SCHLAGENHOFENER WEG 40
D-82229 SEEFELD

KUNDENDIENST 52668

DE **00800-3347-2230**

www.hup-service.de

MODELL:
DTA 2018

VIII/27/2018

3 JAHRE GARANTIE